

Server 端: 共享 USB 设备

步骤 1: 安装驱动并启动服务

安装驱动后双击运行 netusbcli.exe, 浏览器访问 127.0.0.1:8080 进入管理界面。

步骤 2: 查看并共享设备

打开服务后界面显示全部可用 USB 设备列表, 点击设备右侧「共享」按钮即可将该设备开放给远程客户端访问。

步骤 3: 监控连接状态

Client 连接成功后, Server 端界面实时显示连接状态与客户端信息, 便于集中管控与审计。

Client 端: 连接远程 USB 设备

步骤 1: 安装驱动并打开客户端

安装驱动后双击运行 netusbcli.exe, 浏览器访问 127.0.0.1:8080 进入管理界面。

步骤 2: 添加远程服务器

切换到 Connect 标签, 点击添加按钮输入 Server 端地址, 格式:
192.168.1.100:11111

步骤 3: 连接设备

添加成功后界面列出所有共享 USB 设备，点击连接按钮，按钮变蓝即表示已成功重定向，设备可在本地设备管理器中查看并使用。